

1. Hur byter jag koderna på mitt kodlås (PSK, VSK eller DSK)?

Öppna luckan, och ha låsregeln fortsatt i öppet läge.

Operatörskod: Mata in valfri kod, 4 siffror och avsluta med fyrkant. Två pip/blink anger att nya koden registrerats. Felaktig inmatning ger dov felsignal. Exempel: 1234#

Supervisorkod: Mata in tre gånger stjärna, gamla supervisorkoden, fyrkant , stjärna, ny sexsiffrig kod och avsluta med fyrkant. Två pip/blink anger att nya koden registrerats. Felaktig inmatning ger dov felsignal. Exempel: ***123456# *121212#