

Tellermate TD - Lägga till ta bort sedlar mynt

- Starta maskinen
- Tryck en gång på den röda knappen på maskinens baksida
- Du kommer till "Inställning"
- Tryck på valfri piltangent, gå nedåt till val nummer 6
- Välj "Avancerad inställning" genom att trycka på plusstangenten
- Nu kommer du in i en ny meny ("Myntinställningar, Sedelinställningar...")
- Välj Tex. "Myntinställningar" genom att trycka på plusstangenten
- Du kommer till "Start/Stopp av mynt"
- Se till att alla mynt/sedlar du vill ha med är förbockade.

Skulle inte din programmering fungera, så kan du under "Avancerade inställningar" trycka på "Återställ fabriksvärden". Då får maskinen de inställningar och värden som maskinen hade vid leveransen från fabriken.