

Supervisor information - Anpassa din maskin för verksamhetens kassarutiner.

Som du kommer att erfa så kan maskinen med hjälp av ett menysystem anpassas till de arbetsrutiner som bäst passar er verksamhets behov.

Detta är som regel ett engångsarbete och de valda inställningarna kan låsas med en s.k. hemlig PIN-kod som endast chefspersonal har tillgång till.

Tryck MENU och du får upp den övergripande menytexten:

- Summering
- AutoScroll
- Alternativ
- Ny Kopp

Summering, AutoScroll

Normalt används maskinen så att mynt, sedlar och kuponger summeras till kassatotalen (Summering) då man lyfter av dem från tråget samt att maskinen då också automatiskt vandrar till nästa högre valör (AutoScroll).

Om du vill utesluta (X) någon av dessa två funktioner så markerar du avsedd funktion med sedeltangenten och trycker därefter på MENU. Avsluta med END.

Alternativ

Markera Alternativ med sedeltangenten.

Tryck ENTER och du får i displayen:

1. Ange Växelkassa
2. Ställ in Datum/Tid
3. Skrivare
4. Display

Tryck på tangenten sedlar för att få upp:

5. Ljud
6. Supervisor

1. Ange Växelkassa.

Tryck ENTER och displayen visar 4 förvalda (fabriksinställda) växelkassebelopp.

Om något av de förvalda värdena passar så markerar du detta med sedeltangenten och därefter trycker du MENU (√). De övriga skall vara markerade med X. Du växlar mellan √ och X med MENU. Avsluta med END.

Om inget av de förvalda växelkassebeloppen passar så väljer du ditt eget genom att trycka på ON-OFF alternativt EURO-tecknet tills du får önskat värde. Markera √ med MENU. Avsluta med END.

2. Ställ in Datum/Tid

Markera Datum/Tid med sedeltangenten.

Tryck ENTER.

Använd EURO-tecknet och MENU för att ställa in ett värde.

Tryck ENTER för att gå till nästa värde.

Ställ in värde.

Tryck ENTER o.s.v.

Avsluta med END.

3. Skrivare

Markera Skrivare med sedeltangenten.

Tryck ENTER.

Displayen visar Skrivare.

Välj med MENU om du skall ha skrivare ansluten (✓) eller ej (X).

Avsluta med END.

4. Display

Markera Display med sedeltangenten.

Tryck ENTER.

Tryck upp till på ENTER för starkare ljus repektive ned till om du vill ha svagare ljus på displayen.

Avsluta med END.

5. Ljud

Markera Ljud med sedeltangenten.

Tryck ENTER.

1. Välj ljudvolym (låg, medium, hög eller av) med MENU.

2. Markera Key-Click (tangentsklick) med sedeltangenten.

Välj på (✓) eller av (X) med MENU.

3. Markera Cash Stack Beep med sedeltangenten.

Välj av (X) med MENU.

Avsluta med END.

Supervisor

Tryck MENU

Markera Alternativ med sedeltangenten.

Tryck ENTER.

Markera Supervisor med sedeltangenten.

Tryck ENTER.

Slå in PIN-kod ON.OFF, ENTER, EURO, ENTER (1424)

Displayen visar:

1. Inställning

2. Referensnummer

3. Kalibrera

4. PIN

5. Setup Dual Currency

1. Inställning

Tryck ENTER och displayen visar:

1. Sedlar

2. Mynt

3. Kuponger

4. Polletter

Tryck på tangenten sedlar för att få upp:

5. Wraps
6. Fabriksinställning

1. Sedlar (Normalt skall du ej behöva ändra något.)

Markera Sedlar med sedeltangenten.

Tryck ENTER

Markera sedel som du vill aktivera (√) eller avaktivera (X) med sedeltangenten.

Välj aktivera eller avaktivera med MENU.

Avsluta med END.

2. Mynt (Normalt skall du ej behöva ändra något.)

Markera Mynt med sedeltangenten.

Tryck ENTER

Markera mynt som du vill aktivera (√) eller avaktivera (X) med sedeltangenten.

Välj aktivera eller avaktivera med MENU.

Avsluta med END.

3. Kuponger (Normalt skall du ej behöva ändra något. Din maskin är programmerad för aktuella valörer av Rikskuponger)

Markera Kuponger med sedeltangenten.

Tryck ENTER.

Markera kupong som du vill aktivera (√) eller avaktivera (X) med sedeltangenten.

Välj aktivera eller avaktivera med MENU.

Avsluta med END.

4. Polletter (Normalt skall du ej behöva ändra något.)

Markera Poletter med sedeltangenten

Tryck ENTER

Markera polett som du vill aktivera (√) eller avaktivera (X) med sedeltangenten.

Välj aktivera eller avaktivera med MENU.

Avsluta med END.

5. Wraps (Normalt skall du ej behöva ändra något.)

Markera Wraps med sedeltangenten.

Tryck ENTER.

Displayen visar:

1. Kopp
2. Skopa
3. Rulle
4. Clip
5. Påse

Normalt skall Skopa och Rulle vara markerade med √. Om du använder dig av myntkoppar skall även Kopp vara markerad med √.

Markera det som du vill aktivera (√) eller avaktivera (X) med sedeltangenten.

Välj aktivera eller avaktivera med MENU.

Avsluta med END.

6. Fabriksinställning

Markera Fabriksinställning med sedeltangenten.

Tryck ENTER

Displayen visar:

1. Återställ
2. 500 g reset (*Endast i samråd med leverantören*)
3. Batteri (*Endast i samråd med leverantören*)
4. Analog avläsning (*Endast i samråd med leverantören*)

Om maskinen har upphört att fungera korrekt så kan du återställa fabriksvärden på följande sätt:

Markera Återställ med sedeltangenten.

Tryck ENTER.

Markera Fortsätt med sedeltangenten.

Tryck ENTER.

Avsluta med END.

Dina eventuella specialinställningar har nu gått förlorade varför du måste ställa in dem igen (t.ex. inställd växelkassa)

2. Referensnummer

Markera Referensnummer med sedeltangenten

Tryck ENTER.

Aktivera (√) eller avaktivera (X) kassanummer och operatörsnummer med MENU. Referensnummer används endast om du har skrivare och tangentbord tillkopplade.

3. Kalibrera (*Kontakta leverantören om det finns anledning att omkalibrera.*)

4. PIN

Markera PIN med sedeltangenten.

Tryck ENTER.

Vi rekommenderar att Supervisor (chefsoperatören) är den enda som skall ha tillgång till de menyer som ändrar maskinens funktioner.

1. Supervisor skall således alltid vara markerad med √. Väljs med MENU.
2. Snabb-menyer bör även vara markerade med √. Markera med sedeltangenten. Välj med MENU.

Avsluta med END.

