

## 2. Vad gör jag om mitt kodlås inte öppnar?

- Får du pipsignal vid knapptryckningen och acceptsignal efter koden (två pip/blink) men boxen öppnar ändå inte tyder detta på att batterierna är för svaga. Åtgärd: Öppna knappsatsluckan (två stjärnskruvar) och byt samtliga åtta LR6 batterier och var noga med att batterierna kommer rätt i batterihållaren. (Fjädern i botten på batteriet)
- Får du ingen pipsignal alls vid knapptryckning tyder detta på att batteriströmmen är bruten mellan batterihållare och box. Åtgärd: Öppna knappsatsluckan och kontrollera att alla batterier sitter rätt och har kontakt inne i batterihållaren. Kontrollera kablarna. Om möjligt mät upp att batterihållaren ger ifrån sig 12 volt. Lämna inte batterihållaren någon ström ska batterihållaren bytas ut. Kontakta oss så sänder vi ny batterihållare och lödfria kopplingar så att du enkelt själv kan byta till ny batterihållare.
- Får du felsignal (dovt ljud) när du slagit din kod har någon ändrat koden. Försök med din sexsiffriga supervisorkod (fabriksinställd på 123456#) eller slå in den åttasiffriga nödöppningskoden som finns angiven i manualen för din box. När du får upp boxen, koda om boxen innan du stänger luckan. Får du ändå inte upp boxen, kontakta din lokala låssmed (säg gärna åt låssmeden att han ringer oss för support)
- Får du trots detta inte upp din box Ring oss på 0414 30244