

## Så här programmerar du din TD för räkning (antal) av Rikskuponger

1. Tryck in röd knapp på maskinens baksida för att komma in i programmeringsläget.
2. Tryck tangent 3 nedtill till Avancerade inställningar
3. Tryck +
4. Tryck tangent 3 nedtill till Sedelinställningar
5. Tryck + för start/stop av sedlar
6. Tryck tangent 3 nedtill till Kr 1000N
7. Tryck + för att aktivera
8. Tryck röd knapp på maskinens framsida för att backa ett steg
9. Tryck tangent 3 nedtill till Sedelinställningar
10. Tryck +
11. Tryck tangent 3 nedtill till Kr 1000N
12. Tryck +
13. Lägg på 10 Rikskuponger
14. Tryck +
15. Lägg på 5-10 Rikskuponger
16. Lägg på 5-10 Rikskuponger
17. Lägg på 5-10 Rikskuponger
18. Tryck +
19. Lagra nya inställningar med tryck på +
20. Tag av Rikskupongerna
21. Tryck röd knapp på maskinens framsida upprepade gånger för att backa ur programmeringsläget
22. Provräkna

## Räkning av Rikskuponger, antal

1. Tryck nedtill på tangent 1. Display visar Kr 1000N
2. Väg Rikskuponger på samma sätt som du väger sedlar.
3. Läs av Antal men tryck ej +